

MARTIN 2510 DMX vezérlő kezelési utasítás

A vezérlő bekapcsolása

A vezérlő bekapcsolásához a frontpanelen lévő kapcsolót kapcsoljuk „I” állásba. Ekkor a hétszegmenses LED kijelzőn a következőket fogjuk látni:

{25} {10} {X.X} {##},

ahol az {X.X} a szoftver verziószámát, a {##} pedig a vezérlőben lévő szekvenciák számát jelöli.

Megjegyzés: Amennyiben a kijelzőn a {PC} feliratot látjuk, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a [↑] a lejátszó módba való jutáshoz.

Lejátszás

A bekapcsolást követően a 2510 elkezd játszani az első szekvenciát és programozástól függően vagy átugrik a következőre és végig megy az összes szekvencián, majd újra kezdi az elsőtől, vagy pedig folyamatosan az elsőt játssza le.

Amennyiben több szekvencia van töltve a 2510-be, úgy a szekvenciák között a [↑] és a [↓] tudunk választani. A választás után a kiválasztott szekvencia száma villog jelezve, hogy még nincs elindítva. A kiválasztott szekvencia elindításához nyomjuk meg az [ENTER] gombot.

A szekvenciák lejátszhatóak Manual, Auto és Music módban.

Manual módban a szekvenciák egyes lépéseit a [MANUAL] gombbal tudjuk egyenként léptetni. Ekkor a kijelzőn lévő baloldali pont minden egyes lépéskor villan.

A Music modban való lejátszáskor a szekvencia a beépített mikrofon segítségével a zene ütemére fut. Ekkor mindkét pont villan minden egyes lépéskor.

Auto módban a programozás szerinti idővel automatikusan játszódik le a kiválasztott szekvencia.

A [BLACKOUT] gombot megnyomva a szekvenciában lévő összes fényvető fényerejét elveszük. A gomb újbóli megnyomásával a fényvetők fénye újból visszatér.